



Getting Started

Comment démarrer

Note/Remarque:
Make sure all home theater equipment is ON before starting remote control setup.
Assurez-vous que tout l'équipement de cinéma maison est EN MARCHÉ avant d'entamer la réglage de la télécommande à distance.

1 Remove battery cover.
Couvercle du compartiment des piles de la télécommande.

2 Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks.
Insérez deux piles AA en veillant à faire correspondre les repères + et -.

3 Replace battery cover.
Remettez le couvercle en place.

Tip/Conseil:
The mode key will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.
Le DEL clignotera cinq fois avec chaque pression quand les batteries ont besoin d'être remplacées.

Setup Method B:

Méthode de réglage B: Configurez en utilisant l'entrée de code directe

1 Press the mode key for the device you wish to setup.
Appuyez sur la touche pour l'appareil que vous désirez configurer.

2 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.
Appuyez et tenez la touche de RÉGLAGE (SETUP) jusqu'à ce que le DEL clignote deux fois.

3 Enter the 1st code for your brand from the code list.
(See reverse side for codes.)
Inscrivez le premier code de votre marque à partir de la liste de codes.
(Voir au verso pour codes.)

4 Press POWER key to test with your device. If the device turns off, setup is complete.
Appuyez sur la touche de mise en marche (POWER) pour tester votre équipement. Si l'appareil s'éteint, le réglage est terminé.

5 If device does not turn off, repeat SETUP METHOD B using the next code for your brand.
Si l'appareil ne s'éteint pas, veuillez répéter la MÉTHODE DE RÉGLAGE B en utilisant le code suivant pour votre marque.

Setup Method C:

Méthode de réglage C:

1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.
Appuyez et tenez la touche de RÉGLAGE (SETUP) jusqu'à ce que le DEL clignote deux fois.

2 Press the mode key for the device you wish to setup. The mode key stays lit.
Appuyez sur la touche pour l'appareil que vous désirez configurer. La touche reste allumée.

3 Press and hold the OK key.
Appuyez et tenez la touche OK.

4 Release the OK key when your device turns off.
Laissez aller la touche OK quand votre appareil s'éteint.

Code Search

Recherche de code

Setup Method A:

Méthode de réglage A:

Popular Brands

Marques populaires

1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.
Appuyez et tenez la touche de RÉGLAGE (SETUP) jusqu'à ce qu'elle clignote deux fois.

2 Press the mode key for device you wish to setup. The mode key stays lit.
Appuyez la touche de mode pour l'appareil que vous désirez configurer. La touche reste allumée.

3 Find your device and brand from the charts below and note the number key assigned to your brand. Press and hold the number key for your device/brand.
Trouvez votre appareil et la marque à partir du tableau ci-dessous et remarquez le NUMÉRO assigné à votre marque. Appuyez cette touche pour votre appareil/marque.

4 Release the key when your device turns off. Setup for that device is complete.
Libérer la touche quand votre appareil s'éteint. Le réglage pour cet appareil est terminé.

2 BLINKS = @SUCCESS
1 LONG BLINK = @FAILURE
2 CLIGNOTEMENTS = SUCCÈS
1 CLIGNOTEMENT PROLONGÉ = ÉCHEC

Number Numéro	TV	Number Numéro	DVD/VCR	Number Numéro	Audio
1	Insignia / Dynex	1	LG	1	Bose
2	LG	2	Memorex	2	Denon
3	Mitsubishi	3	Panasonic	3	LG
4	Panasonic	4	Philips / Magnavox	4	Onkyo
5	Philips / Magnavox	5	RCA	5	Panasonic
6	Samsung	6	Samsung	6	Philips
7	Sharp	7	Sharp	7	Pioneer
8	Sony	8	Sony	8	Samsung
9	Toshiba	9	Sylvania	9	Sony
0	Vizio	0	Toshiba	0	Yamaha

Locking Volume Controls to One Device

Verrouillage des commandes de volume à un équipement

Tip/Conseil:
By default, the volume keys will control any device depending on the mode selected. Follow these steps to lock the volume keys to just one device no matter which mode is selected.
Par défaut, les touches de volume sera de contrôler n'importe quel appareil en fonction du mode sélectionné. Suivez ces étapes pour verrouiller les touches de volume pour un seul appareil, peu importe le mode sélectionné.

1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.
Appuyez et tenez la touche de RÉGLAGE (SETUP) jusqu'à ce que le DEL clignote deux fois.

To cancel volume control lock:
1 - Press and hold SETUP until a mode key blinks twice.
2 - Press the Mute key. The mode key will blink 4 times upon successful unlock.

2 Press VOL + key.
Appuyez sur la touche de volume (VOL +) en même temps.

3 Press the mode key that corresponds to the device you use for volume controls.
Appuyez sur la touche qui correspond à l'appareil que vous utilisez pour contrôler le volume.

2 Blinks = Success @ 1 Long Blink = Failure @
2 Clignotements = Succès
1 Clignotement Prolongé = Échec

D'annuler le bloc de contrôle du volume:
1 - Appuyez et tenez la touche de RÉGLAGE (SETUP) jusqu'à ce que le DEL clignote deux fois.
2 - Appuyez sur la touche Mute. La touche de mode clignotera 4 fois sur déverrouillage succès.

Locking TV/Video Key to One Device

Verrouillage TV/Video touche à un équipement

Tip/Conseil:
By default, the TV/Video key will control any device depending on the mode selected. Follow these steps to lock the TV/Video key to just one device no matter what mode is selected.
Par défaut, la touche TV/Vidéo va contrôler n'importe quel appareil en fonction du mode sélectionné. Suivez ces étapes pour verrouiller la touche TV / Vidéo pour un seul appareil, peu importe ce mode est sélectionné.

1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.
Appuyez et tenez la touche RÉGLAGE (SETUP) jusqu'à ce que le DEL clignote deux fois.

To cancel TV/Video lock:
1 - Press and hold SETUP until a mode key blinks twice.
2 - Press the TV/Video key, then the Exit to TV key. The mode key will blink 4 times upon successful unlock.

2 Press the TV/Video key.
Appuyez sur la touche TV / Vidéo (TV/Video).

3 Press the mode key that corresponds with the device you use for changing audio/video inputs.
Appuyez sur la touche qui correspond à l'appareil que vous utilisez pour modifier l'entrée audio/vidéo.

2 Blinks = Success @ 1 Long Blink = Failure @
2 Clignotements = Succès
1 Clignotement Prolongé = Échec

D'annuler le bloc de verrouillage commutateur d'entrée:
1 - Appuyez et tenez la touche de RÉGLAGE (SETUP) jusqu'à ce que le DEL clignote deux fois.
2 - Appuyez sur la touche Exit To TV. La touche de mode clignotera 4 fois sur déverrouillage succès.

Tip/Conseil:
If your brand does not appear in the brand chart to the right, perform setup using either DIRECT CODE ENTRY (B) or CODE SEARCH (C).
Si votre marque d'appareil ne paraît pas sur le tableau à droite, effectuez une réglage en utilisant une ENTRÉE DE CODE DIRECT (B) ou une RECHERCHE DE CODE (C).

